


●経済産業省からのお知らせです。


扇風機のほかにも、 長年ご使用の家電製品にも ご注意ください!

たとえば
テレビ




- ◆電源スイッチを入れても、映像や音が出ないことはありませんか?
- ◆電源スイッチを切っても、映像や音が消えないことはありませんか?
- ◆映像が欠けたりチラついたり揺れたりすることはありませんか?
- ◆変なにおいがしたり、煙が出たりすることはありませんか?
- ◆内部に水や異物が入ってしまったことはありませんか?

たとえば
エアコン



- ◆電源コードの一部やプラグが、さわれなくなるほど熱くなったりしていませんか?
- ◆焦げ臭いにおいがしたりしていませんか?
- ◆室内機から、水漏れしていませんか?
- ◆架台やつり下げの取付部品が腐食したり、ゆるんでいたりしていませんか?
- ◆電源プラグの差込部が変色していたりしていませんか?
- ◆ブレーカーが頻繁に落ちたりしていませんか?

たとえば
洗濯機



- ◆給水ホース継手部や本体下部から水漏れしていませんか?
- ◆本体が傾いたり、グラグラして不安定になっていませんか?
- ◆アース線が外れたり、取り付けられていなかったりしていませんか?
- ◆焦げ臭いにおいがしたりしていませんか?
- ◆運転中に異常な音や振動があったりしていませんか?
- ◆運転中に脱水層のフタを開いても、15秒以内で止まらないことがありますか?

1つでも当てはまる項目があった時は

ご使用を中止してください! 〈販売店、メーカー等に連絡してください〉

その他の家電製品についても、古くなったものについては、「異常がないか」よく確認をお願いします。